



1 Kommunikationsmodul

1 EMU 20066

2 Zählnummer

2 EMU 6439

3 Anzeige Niedertarif

K-Knopf mehrfach drücken bis im rot eingerahmten Bereich 1.8.1 erscheint



↳ der Niedertarifverbrauch wird angezeigt.

4 Anzeige Hochtarif

K-Knopf mehrfach drücken bis im rot eingerahmten Bereich 1.8.2 erscheint



↳ der Hochtarifverbrauch wird angezeigt.

5 Für Produzenten Anzeige Rücklieferung

K-Knopf mehrfach drücken
2.8.1 für Einspeisung NT
2.8.2 für Einspeisung HT